

Monteringsanvisning | heltäckande diskbänk
Monteringsvejledning | stålbord



2019

Svenska

Montering på underskåpet

En heltäckande diskbänk skruvas eller limmas fast på underskåpet. Var försiktig vid monteringen så att diskbänken inte får onödiga skador eller märken. Diskbänken levereras med en skyddsplast som bör sitta kvar under monteringen, tills diskbänken tas i bruk. Använd ej skarpa verktyg vid borttagning av denna. Om skyddsplasten har blivit utsatt för solljus eller värme kan vissa limrester vara svåra att få bort. Använd i dessa fall "Lim & Klotterborttagaren" eller liknande, som kan köpas i fackhandeln.

Om diskbänken placeras mot en bänkskiva, se till att försegla skarven mellan diskbänk och bänkskiva med silikon. Försegla även skarven mot väggen. Lägg på silikonet på diskbänk och bänkskiva och/eller vägg innan monteringen.

- **Att skruva fast diskbänken.** Diskbänken har en ram gjord av MDF som används för att fästa diskbänken mot underskåpet. Borra hål i underskåpet och skruva fast diskbänken i ramen. Se till att inte använda för långa skruvar då de kan skada diskbänken. MDF-ramen har en tjocklek på ~15 mm.
- **Att limma fast diskbänken.** Följ limtillverkarens instruktioner. Applicera konstruktionslim (sättlim) eller liknande på ett antal punkter utmed MDF-ramen. Lägg diskbänken i spänn. Tänk på att en diskbänk som limmas fast kan ge skador på underskåp och diskbänk vid demontering.

Kranhål

Vändbara diskbänkar levereras utan kranhål. Kranhålet ska vara 35 mm i diameter och placeras 85 mm från bakkant till centrum kranhål.

Fastsättning av armatur

Följ i första hand armaturtillverkarens monteringsanvisningar. Diskbänkar med kranhål levereras med limmad armaturkloss för extra stabilisering av armaturen. Intra levererar med en lös armaturkloss i MDF till diskbänkar utan förtaget krahål.

- Vid användning av klossen rekommenderar vi att den limmas fast med ett konstruktionslim (sättlim) av typen PL400.
- Applicera rikligt med lim på klossens ovansida (fästyten mot diskbänken) och på den korta sidan som ska fästas mot MDF-ramens insida. För bästa resultat är det viktigt att klossen fäster ihop med diskbänksramens insida.
- Sätt klossen på plats och montera armaturen så att limförbandet sätts i press. Lägg märke till limtillverkarens härdningstider, så att inte armaturen belastas innan limfogen härdat ordentligt.

Slitage

Alla rostfria diskbänkar kommer med tiden att slitas och få repor, olika mycket beroende på skötsel och handhavande. Repor kommer alltid att uppstå på en diskbänk som när allt kommer omkring är ett bruksföremål som slits in och får en ålderns patina.

Repor syns tydligare om de går tvärs emot slipriktningen från tillverkningen. För att minimera denna typ av repor, undvik att skjuta t ex en gryta eller en tallrik över avrinningsplanet. Lyft på och lyft av! Ställ aldrig varma föremål på diskbänken, den kan missfärgas och skadas.

Övrig skötsel

För övrig skötsel av diskbänken hänvisar vi till den skötselanvisning som följer med diskbänken.

Lycka till med din nya diskbänk!

Dansk

Montering på underskabe

Et stålbord skrues eller limes fast på underskabet. Vær forsigtig ved monteringen således bordet ikke får unødige skader eller mærker. Stålbordet leveres med en beskyttelses folie som bør blive siddende under monteringen, indtil bordet tages i brug. Anvend ikke skarpt værktøj når denne tages af. Bliver beskyttelses folien udsat for sollys eller varme kan det være svært at fjerne limresterne.

Skal stålbordet monteres mod en anden bordplade, så sørg for at forsegle enden mellem stålbordet og den anden bordplade med silikone. Forsegl også enden mod væggen. Påfør silikonen på stålbord og bordplade og/eller væg inden montering.

- **At skruer stålbordet fast.** Stålbordet har en ramme af MDF som anvendes til at fæstne dette mod underskabene. Bør hul i underskabet og skru stålbordet fast i rammen. Sørg for ikke at anvende for lange skruer der kan skade stålbordet. MDF rammen har en tykkelse på ~ 15 mm.
- **At lime stålbordet fast.** Følg limproducentens anvisninger. Anvend konstruktionslim eller lignende på en række punkter ud mod MDF rammen. Læg stålbordet i spænd. Overvej at et stålbord som monteres med lim kan give skader på både stålbordet og underskabene ved afmontering.

Hul for armatur

Vendbare stålborde leveres uden hul for armatur ligesom det skal bestilles ved ordreafgivelse på ”Tilpassede stålborde”. Armaturhullet skal være 35 mm i diameter og placeres 85 mm fra bagkanten til centrum af hul.

Fastgørelse af armatur

Følg i første omgang armaturfabrikantens monteringsvejledning. Stålborde der leveres med hul for armatur leveres samtidig med en pålimet armaturklods for ekstra stabilisering. Fra Intra leveres en løs armaturklods med i MDF til stålborde uden armaturhul.

- Ved anvendelse af armaturklodsen anbefaler vi at denne limes fast med en konstruktionslim af typen PL400.
- Påfør rigeligt med lim på klodsens overside (monteringsfladen mod stålbordets underside) og på den korteside som skal fæstnes mod MDF rammens inderside. For at opnå det bedste resultat er det vigtigt at klodsens fæstnes mod bordpladerammens inderside.
- Sæt klodsens på plads og monter armaturet således der sættes pres på klæbet mellem klodsens og stålbordet. Læg mærke til limfabrikantens hærdeningstid, og sørg for ikke at belaste armaturet før limet er hærdet helt op.

Slidtage

Alle rustfrie stålborde kommer med tiden til at slides og få ridser, i forskellig grad afhængigt af pleje og håndtering. Ridser vil altid opstå på et stålbord som når alt kommer til alt er et brugsprodukt der slides og får en patina.

Ridser ses tydeligere når de går på tværs af sliberetningen, der er på pladen fra produktionen. For at minimere denne type ridser bør man undgå at skubbe fx gryder eller tallerkner henover pladen. Sæt aldrig varme ting på bordpladen, den kan misfarves og bule op.

Øvrig vedligehold

For øvrig vedligehold af stålbordet henvises til vedligeholdelsesvejledningen, som følger med stålbordet.

Tillykke med dit nye Intra stålbord!



intra
SCANDINAVIAN DESIGN

www.intra-teka.com