

Rensning og vedligeholdelse af din sorte Granite køkkenvask

(hvis der er hvide pletter i vasken)

Affedtning **Første trin** er at affedte vaskens overflade.
Skyl grundigt! Brug en letfugtet blød klud, svamp, eller ved genstridige kalkaflejringer en neglebørste samt flydende opvaskemiddel. Gnub overfladen i cirkulære bevægelser. Skyl grundigt med vand. Hvis nødvendigt gentages denne affedtning.

Afkalkning **Andet trin** er afkalkning af vasken. Anvend Schocks afkalkningsprodukt, eller lignende afkalkningsmiddel, der dog ikke må indeholde myresyre. Gå frem iht. producentens vejledning, skyl grundigt med vand, og gentag afkalkningen, hvis nødvendigt.

Ved kraftige kalkaflejringer, kan man eventuelt, som alternativ anvende en blanding, bestående af to dele eddikesyre, en del vand, en del citronsyre; fordel blandingen på vaskens overflade og gnub overfladen med en neglebørste. Skyl overfladen grundigt

Grundig afrensning **Tredje trin** er grundig afrensning af vasken. Fyld ca. to cm varmt vand i vasken, opløs en opvasketab eller en portion maskinopvaskemiddel deri, og lad dette stå i vasken ca. en time, eller natten over; derefter skylles grundigt.

Fjernelse af de hvide pletter For at fjerne de hvide pletter/områder i den sorte køkkenvask, skal man nu anvende en hårtørrer, sæt den på max effekt og blæs mod området i en afstand af ca. 5 cm i tre-fem minutter. Anvend **IKKE** en varmepistol da varmepåvirkningen er for kraftig!

Forsegling af overfladen **Fjerde trin** er at forsegle overfladen på den nu afrensede vask. Vasken skal være absolut ren og tør. Sprøjt Schock Easy Care Balsam på et vaskeskind eller en microfiber klud og fordel et tyndt lag over hele vaskens overflade - følg brugsanvisningen.

Derefter skal man lade vasken tørre i 6 timer.

Klar til brug

Vær altid forsigtig ved brug af husholdnings rengøringsmidler og syrer!
Følg altid producentens vejledning!
Det anbefales at anvende handsker!