

Vedligeholdelse af PureClean produkter
Skötselanvisning för PureClean produkter
Maintenance of PureClean products

intra
SCANDINAVIAN DESIGN



DK Vedligeholdelse

Forlæng levetiden, glans og kvalitet ved at følge den anbefalede vedligeholdelse af PureClean vaske.

- Rengør din vask efter brug, skyl grundigt med vand og aftør med en blød klud for at undgå pletter.
- Ved brug af sæbe, benyt en blød klud eller svamp. Gnid forsigtigt på overfladen og altid i ståloverfladens børste retning.
- Grundig rengøring anbefales jævnligt. Hvis du vælger at bruge rengøringsmidler til rustfrit stål, skal du altid læse og følge producentens instruktioner for at få det bedste resultat. Test altid produktet på en mindre synlig del af vasken, før den påføres hele overfladen.

Din vask har den bedste kvalitet og holdbarhed, men nogle køkkenredskaber eller daglig adfærd kan beskadige overfladen. Undgå derfor:

- Brug af kemikalier eller ætsende rengøringsmidler (syre, blegemiddel, klor). Hvis du ved et uheld bruger dem, skal du straks skylle vasken grundigt.
- Brug af afløbsrens, der indeholder natriumhydroxid. Skyl vasken grundigt og fjern alt affald.
- Efterlad ikke mad eller væske der indeholder syrer eller andre ætsende stoffer, f.eks. eddike eller frugtsaft. Det kan angribe vasken. Skyl straks og tør efter.
- Brug af skurepulver, sølvbelægningsmiddel, ståluld eller andre slibematerialer til at rengøre vasken med. Rengøringsmidler uden slibemiddel kan benyttes, da det ikke påvirker vaskens overflade.
- Nogle køkkenredskaber kan efterlade jernpartikler på overfladen. Efterlad ikke disse redskaber eller skarpe genstande i vasken, da det kan beskadige overfladen.

SE Skötselanvisning

Här kommer några viktiga råd från Intra för hur du sköter din nya diskbänk med PureClean beläggning på bästa sätt. Följ dessa råd och diskbänken bibehåller sin lyster och kvalitet.

- Gör rent din PureClean diskbänk efter all användning, genom att noggrant skölja av med vatten och torka med en mjuk trasa för att undvika fläckar, mineralrester eller rostangrepp på metallen.
- Använd en mjuk trasa eller svamp och använd tvål vid behov. Gnid försiktigt ytan och alltid i borstningens riktning.
- En noggrann rengöring rekommenderas varje vecka. Om du väljer att använda rengöringsmedel för rostfritt, läs och följ alltid råden i instruktionen från tillverkaren för bästa resultat. Testa alltid medlet på en mindre yta av diskbänken innan du applicerar det på hela ytan.

Din PureClean diskbänk har bästa kvalitet och hållbarhet, men några produkter och beteenden kan skada ytan. Följ dessa råd:

- Använd inte starka kemikalier eller frätande rengöringsmedel (syra, blekmedel, klorin). Om du av misstag råkar använda dem, skölj rent diskbänken omedelbart.
- Använd inte avloppsrengöring innehållande natriumhydroxid. Om du ändå gjort det, skölj diskbänken noggrant och se till att få bort alla rester.
- Matvaror eller vätskor som innehåller syror eller andra frätande ämnen kan angripa diskbänken, (som vinäger eller fruktjuice) och måste sköljas bort så fort som möjligt.
- Använd inte skurpulver, silverputsmedel, stålull eller andra slipande ämnen för att rengöra diskbänken. Använd icke-slipande rengöringsmedel som inte påverkar utseendet av diskbänken.
- Vissa köksverktyg i kolstål eller gjutjärn kan lämna järnpartiklar på ytan. Lämna inte dessa verktyg eller vassa objekt på diskbänken.

GB Care instructions

Here are some useful advices for a daily cleaning routine to keep your PureClean sink for longer. Following these easy steps, you will prolong the life of your new sink.

- Clean your PureClean sink after every use rising it thoroughly and towel dry with a soft cloth after to prevent stains, rust spots, and mineral deposits.
- Use a soft cloth or sponge to apply soap when needed and rub the surface gently, always in the direction of the grain.
- A deeper clean is recommended weekly or even monthly. If you choose to use stainless steel cleaners or polish cream for stainless steel, read and follow the product label for instructions from the manufacturer for a better result. Always test the cleaning solution on a small area of the sink before applying it to the surface and look for the better brands to take care of your new sink.

Your PureClean sink has the highest quality and durability. But some products and habits can damage the surface. Try to follow some basic rules like:

- Do not use harsh chemicals or caustic cleaners (acid, bleach, chlorine). If you accidentally use them in the sink, rinse immediately.
- Do not apply drain cleaners containing sodium hydroxide. If you use them, be sure you rinse the sink thoroughly to remove any residue.
- Do not leave staining food and corrosive liquids such as vinegar or fruit juices on the basin. Try to rinse as soon as possible any food leftover.
- Do not use scourer pads, silver cleaners, steel wool, or any abrasive product to clean the sink. You can use non-abrasive cleansers that will not dull your sink.
- Some carbon steel kitchen tools can deposit iron particles on the surfaces. Try not to leave these tools or sharp objects in the basin.



The Intra Group
07
EN13310:2015

Kitchen sink made of stainless steel

Cleanability	Pass
Load resistance	Pass
Durability	Pass

intra
SCANDINAVIAN DESIGN

www.intra-teka.com

A COMPANY OF THE **TEKA** GROUP

770412